

Anleitung Ballmaschine

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die Ballmaschine ist im Raum, wo der Sicherungskasten ist.
- Es hat zwei Akku. Einer muss immer für nachfolgende SpielerInnen aufgeladen sein.
- Bei Regen die Ballmaschine nicht benutzen und nicht draussen stehen lassen.
- Für Bälle sind alle BenutzerInnen selber verantwortlich.
- Die Fernbedienung muss nach Benutzung immer in der Seitentasche der Maschine versorgt werden, ohne Fernbedienung kann man die Maschine nicht bedienen.
- Es hat eine ausgedruckte Anleitung bei der Ballmaschine.
- Es braucht eine einmalige Einführung durch den Spielleiter Nick Vonzun: 079 355 58 34 oder man soll sich dieses Video anschauen:

<https://www.youtube.com/watch?v=OYTm1almSbM>

